

# Handleiding Yealink T31

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Yealink T31. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

## Yealink



Nummer	Functie
--------	---------

1	Lijntoetsen
2	Softkeys
3	Menu
4	Volume
5	Microfoon dempen
6	Voicemail
7	Doorverbinden
8	Headset
9	Nummer herhaling
10	Luidspreker

## Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en neem de telefoonhoorn op, of druk op **10. Luidspreker** voor een handsfree gesprek. Of neem de hoorn van de haak en voer een nummer in en druk op **2. Softkey 'kiezen'**.

## Gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op, of druk op **10. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

## Aannemen tweede gesprek

Een tweede gesprek wordt met 1/2 op het display getoond. Via **2 Softkey 'beantw.'** kan het gesprek worden aangenomen. Een tweede gesprek beëindigen kan door middel van **2. Softkey 'beïnd.'** Wisselen tussen de gesprekken kan met de **2. Softkey 'Ruil'**.

## Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **2. Softkey 'doorv.'** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Selecteer vervolgens **2. Softkey 'doorv.'**

## Ruggespraak en wachtstand

Druk tijdens het gesprek bij **2. Softkey 'wacht'**. Het gesprek staat nu in de wacht. Druk vervolgens op **2. Softkey 'doorvb.'**, of kies voor optie **7. Doorverbinden**, en kies een (intern of extern) nummer om naar toe te verbinden.

## Opnieuw bellen

Om het laatst gebelde telefoonnummer terug te bellen drukt u op **9. Nummer herhaling**. Wanneer u de hoorn opneemt wordt het gesprek gestart. Druk vervolgens op **10. Luidspreker** indien u het gesprek handsfree wilt voeren.