

Handleiding Yealink T46

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Yealink T46. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Yealink



Nummer	Functie
1	Softkeys
2	Menu
3	Lijntoetsen
4	Headset
5	Microfoon dempen
6	Voicemail
7	In de wacht zetten
8	Nummer herhalen
9	Doorverbinden
10	Luidspreker

Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en neem de telefoonhoorn op, of druk op **10. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

U kunt ook eerst hoorn van de haak pakken en vervolgens het nummer op het scherm invoeren..

Gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op, of druk op **10. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

Aannemen tweede gesprek

Een tweede gesprek wordt met 1/2 op het display getoond. Via **2. Menu 'pijlttoet'** kan een gesprek worden geselecteerd. Via **1. Softkey 'hervatten'** kan het gesprek worden aangenomen. Een tweede gesprek beëindigen kan door middel van **1. Softkey 'annuleren'**.

Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **9. Doorverbinden** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Zodra er contact is legt u de hoorn op de haak.

Ruggespraak en wachtstand

Tijdens een gesprek kan de beller/gebeld in de wacht worden gezet door middel van **7. In de wacht zetten**. Door het nogmaals intoetsen van **7. In de wacht zetten** kan het gesprek worden teruggehaald.

Opnieuw bellen

Om het laatst gebeld telefoonnummer terug te bellen drukt u op **8. Nummer herhaling**. Wanneer u de hoorn opneemt wordt het gesprek gestart. Druk vervolgens op **10. Luidspreker** indien u het gesprek handsfree wilt voeren.