

Handleiding Yealink T53

In deze beknopte handleiding vindt u de basisfuncties van uw Yealink T53. Komt u er niet helemaal uit of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Yealink



Nummer	Functie
1	Lijntoetsen
2	Softkeys
3	Menu
4	Volume
5	Ruggespraak
6	Headset
7	Voicemail
8	Opnieuw bellen
9	Luidspreker

Gesprek opzetten

Voer het telefoonnummer in en neem de telefoonhoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek. Of neem de hoorn van de haak en voer een nummer in en druk op **2. Softkey 'kiezen'**.

Gesprek beantwoorden

Neem de hoorn op, of druk op **9. Luidspreker** voor een handsfree gesprek.

Aannemen tweede gesprek

Een tweede gesprek wordt met 1/2 op het display getoond. Via **3. Menu 'pijltoets'** kan een gesprek worden geselecteerd. Via **2. Softkey 'hervatten'** kan het gesprek worden aangenomen. Een tweede gesprek beëindigen kan door middel van **2. Softkey 'annul.'**

Gesprek doorverbinden

Druk tijdens het gesprek op **2. Softkey 'doorv.'** en voer het telefoonnummer (intern of extern) in. Selecteer vervolgens **2. Softkey 'doorv.'**

Ruggespraak en wachtstand

Tijdens een gesprek kan de beller/gebeld in de wacht worden gezet door middel van **5. Ruggespraak**. Door het nogmaals intoetsen van **5. Ruggespraak** kan het gesprek worden teruggehaald.

Opnieuw bellen

Om het laatst gebeld telefoonnummer terug te bellen drukt u op **8. Opnieuw bellen**. Wanneer u de hoorn opneemt wordt het gesprek gestart. Druk vervolgens op **9. Luidspreker** indien u het gesprek handsfree wilt voeren.